การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Passbook รุ่นต่างๆ

<u>วิธี SET PASSBOOK PRINTER รุ่น PSI PR9</u>

 1. กดปุ่ม Station 2 และปุ่ม Compress พร้อมกัน เพื่อเข้าสู่เมนูสำหรับการตั้งค่า

- 2. กดปุ่ม STOP เพื่อเข้าสู่ Menu Setup
- 3. เลื่อนปุ่ม Feed/Eject เพื่อหา LQ Config
- 4. กดปุ่ม STOP เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าของ LQ Config
- 5. ตั้งค่าต่างๆ ตามค่าที่กำหนด โดยกดปุ่ม

Feed/Eject เพื่อเลื่อนขึ้น หรือกดปุ่ม Compress เพื่อเลื่อน ลง หาค่าที่ต้องการแก้ไข



LQ CONFIGURE AUTO COMPRESSION: LINE LENGTH COMPRESS: COMPRESS PROPORTION: FAN FOLD LEFT MARG.: HIGH SPEED PRINTING: LPI: CPI OF WEST FONT: XPI LOCKED: CHARACTER SET: PC CHARACTER SET: CHARACTER DEFINITION: LF+CR: CR+LF: LEFT MARG.(1/6"): LEFT MARG.(1/6"): TOP MARG.(1/6"):	NO NO 108/LINE(80%) O NO 6 10 NO PC TIS 11 LQ YES NO -1 4 O 3
TOP MARG.(1/6"): TOP MARG.(1/60"): BOTTOM (1/6"): BOTTOM (1/60"):	0 3 0 0

6. เมื่อได้หัวข้อที่ต้องการ ให้กด STOP เพื่อเข้าสู่เมนูที่ต้องการปรับแต่งค่า

7. โดยกดปุ่ม Feed/Eject เพื่อเพิ่มค่า หรือ กดปุ่ม Compress เพื่อลดค่าที่ต้องการปรับแต่ง

8. เมื่อได้ค่าที่ต้องการกดปุ่ม STOP อีกครั้งเพื่ออกจากการตั้งค่า

9. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมด ให้กดปุ่ม Station 2 และปุ่ม Compress พร้อมกันอีกครั้ง เพื่อออกจากเมนู

10. กดปุ่ม STOP อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลงไว้

<u>วิธี SET PRINTER รุ่น EPSON LQ-300 II</u>

สำหรับการตั้งค่าใบเสร็จครึ่งใบ และตัดกระดาษอัตโนมัติ

1. เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษ A4 ไว้ที่พรินเตอร์

 2. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม Font ค้างไว้ แล้วเปิด เครื่องพิมพ์ เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน

ให้ปล่อยปุ่ม Font

 3. เครื่องพิมพ์จะแสดง การตั้งค่าปัจจุบันของเครื่อง ออกมา ดังรูป หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ให้ปิดเครื่องพิมพ์



านัสด้วอักษร	เกษตร (KU42)
ระบบการพิมพ์ภาษา ไทย	3 เพียว (3 pass)
ขุดเชยสระ 2 space(สำหรับกาษาไทย)	ไม่ชดเชย
ความยาวกระดาษสำหรับเพื่องขับ	11 ฉื้อ
เว้นช่องว่างระหว่างแผ่น(กระดาษต่อเนื่อง)	ไม่เ วัน
เ ลื่อนฉีกกระดาษอัต โหมติ	ไม่เ สื่อน
เลื่อนบรรทัดเองอัตโนมัติ	ไม่เลื่อน
ระบบกา รพิมพ์แบบกราฟฟิค	พิมพ์ใบกลับสองทิศทาง
ชุดคำสั่งการพิมพ์	EPSON ESC/P 2
สักษณะเลข 0	0
พิมพ์แบบร่างความเร็วสูง	On
ระบบการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์	ตรวจสอบเองโดยอัตโหมัติ
เลือกระบบเชื่อมต่ออัตโหมัดิ	10 วินาที
Baud rate	19200BPS
Parity	None
Data length	8 bit
การส่งข้อมูล 2 ทิศทาง (แบบขนาน)	On
เลือกการส่งข้อมูลแบบ มาตรฐาน IEEE-1284.4 (แบบขนาน)	ตรวจสอบเองโดยอัตโหมติ
Pitch	10 cpi
Auto CR(IBM 2390 Plus)	Off
A.G.M.(IBM 2390 Plus)	Off
ใช้คำสั่ง ESC [T (IBM 2390 Plus)	ไม่ใช้
เลือกเวลาหมดรอการป้อนกระดาษ โดยผู้ใช้กำหนดเอง	1.5 วิหาที
เสียงเดือนระหว่างการใช้งาน	On
กระดาษม้วห	Off

หากต้องการเปลี่ยนแปลงค่าให้กดปุ่ม Font อีกหนึ่งครั้ง แล้วใส่กระดาษ A4 ไปที่เครื่องพิมพ์ เครื่อง จะสั่งพิมพ์ทั้งสิ้น 4 แผ่น

4. เมื่อพิมพ์รายละเอียดครบทั้ง 4 แผ่น สถานะของดวงไฟ **"Font/รูปแบบ"** 3 ดวง (เรียงจากซ้าย

ไปขวา) จะเริ่มต้นอยู่ที่ **ดับ ดับ สว่าง**



5. จากนั้น กดปุ่ม "Font/รูปแบบ" ไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกหัวข้อหลักที่ต้องการ คือ สว่าง ดับ ดับ เพื่อตั้งค่า "ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองขับ" จากนั้น กดปุ่ม "LF/FF" เพื่อ เข้าสู่หัวข้อย่อยของ "ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองขับ" จากนั้นกดปุ่ม "LF/FF" ไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกหัวข้อ ย่อยที่ต้องการ คือ สว่าง ดับ ดับ ต้องการกดปุ่ม "Font/รูปแบบ" 1 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก ซึ่งสถานะดวงไฟจะต้องแสดงเป็นค่าหัวข้อหลัก ที่เรากำลังเซ็ตอยู่

7. เมื่อปรับเปลี่ยนค่าที่ต้องการเรียบร้อยให้ปิดเครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์จะจำค่าไว้จนกว่าเราจะ กำหนดค่าใหม่ให้อีกครั้ง

<u>วิธีตั้งระยะ Printer Epson PLQ-20</u>

1. ปิด printer

2. กดปุ่ม F2 ค้างไว้ จากนั้นกดเปิด printer เมื่อเปิด printer จะมีไฟติด 3 ดวงกระพริบ คือ F1 Offline F2

- 3. กด F2 1 ครั้งแล้วใส่กระดาษ A4 1 แผ่น
- 4. Printer จะพิมพ์ค่าปัจจุบันออกมา ให้สังเกตที่คำว่า

"Current starting position"

- 5. กด F2 ตามรูปแบบการตั้งค่าที่พิมพ์ออกมาที่ต้องการ
- 6. เมื่อได้ค่าที่ต้องการ ให้ปิดเครื่อง printer เพื่อบันทึกค่าที่

มีการเปลี่ยนแปลง

○: Light on
●: Light off
ඊ: Light flashing
ざ: Light 2-flashing



	F1/Eject light		
	Offline light		
	i	ł	F2 light
	i	i	1
		à	& Corrent starting position
	÷	-	A Outrait has a burning
	-	-	0
	-	Ξ	<u> </u>
	-	0	•
		0	0
	0		•
	0	•	0
	0	0	•
	•		ð
α α α α α α α α α α α α α α		ð	•
	•	ŏ	ö
ায় আইকি মান্ব প্ৰথম সমাজ আৰু মান্ব মান্ব মান্ব ম	ŏ	۰	•
	ŏ		8
	ŏ	ŏ	•
	ō	ě	ň
	ñ	Ř	Ă
	~	×	x
	~	0	×
	U A	U W	<u> </u>
	U ×	0	0
	0	•	0
	0	0	
	Õ	Ö	0
e op 1 ⁴⁴ e op 1 ⁴ e op 1 ⁴ i 1 ₂	ŏ	ð	0
	ŏ	0	ŏ
	•	•	ö
а об на класска по на на полика полика се на класска на полика и полика на полика на полика на полика на полика 10		ŏ	•
		ŏ	ö
a the second sec	ŏ	ē	
E "">	ŏ		8

<u>วิธีตั้งค่ากั้นหน้าซ้ายใหม่ Printer รุ่น compuprint SP40</u>

- 1. กดปุ่ม online และปุ่ม power on พร้อมกัน
- 2. จากนั้นใส่กระดาษ A4
- 3. กดปุ่ม Station 1 และ กดปุ่ม Station 2

ตามลำดับ

4. รอสักครู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ค่าออกมา

5. ให้ระบายสีลงในวงกลม ตามค่าที่ต้องการตั้ง ในที่นี้

ให้ระบายสีการตั้งค่า Left margin

- 6. จากนั้นใส่กระดาษ A4 ที่ระบายเสร็จแล้วกลับเข้าไป
- 7. จากนั้นกดปุ่ม Power off

